




StoresEnrouleur.com


Prise des mesures

Panneaux Japonais

Pose Murale




Pose Plafond



Largeur supplémentaire souhaitée

Remarque : Pour dégager totalement votre fenêtre, ajoutez au moins la largeur d'un panneau à votre rail.

Reportez-vous au tableau des encombrements ci-après pour connaître votre largeur de panneau.



Largeur du rail

Il s'agit de la largeur totale de votre rail (mécanisme compris).
Cette largeur de rail peut être égale ou supérieure à la largeur à couvrir.

Les panneaux se replient devant votre fenêtre. Il vous suffit de saisir une
largeur de rail identique à votre largeur à couvrir.








Tableau des encombrements

Largeur des panneaux selon la taille du rail

Largeur du rail en cm	Nombres de panneaux			
				
	2	3	4	5
100	55			
120	65			
140	75	52		
160	85	58		
180	95	65		
200	105	72	55	
220	115	78	60	49
240		85	65	53
260		92	70	57
280		98	75	61
300		105	80	65
320		112	85	69
340		118	90	73
360			95	77
380			100	81
400			105	85
420			110	89
440			115	93
460				97
480				101
500				105
520				109
540				113
560				117
580				121
600				125



StoresEnrouleur.com : Store, Tringle et Rideau | StoresEnrouleur.com